### Introducción

¿Por qué es importante limpiar internamente una laptop Toshiba Satellite C45-ASP4311FI ?

Con el uso constante, el polvo y la suciedad se acumulan dentro del equipo, afectando el rendimiento y provocando sobrecalentamientos. Los componentes internos más importantes que deben mantenerse limpios incluyen:

- Ventilador y disipador de calor: regulan la temperatura.
- Procesador (CPU): el "cerebro" de la laptop.
- Módulos de RAM y disco duro: esenciales para el almacenamiento y la velocidad.
- Placa base (motherboard): conecta todos los componentes.

Una limpieza periódica evita daños costosos, mejora el flujo de aire y prolonga la vida útil del equipo.

# Procedimiento de limpieza interna

Advertencia: Este procedimiento debe realizarse con precaución. Se recomienda tener conocimientos básicos o apoyo técnico.

#### Materiales necesarios:

- Aire comprimido
- Pincel antiestático
- Destornillador de precisión
- Pulsera antiestática (opcional)

#### Pasos básicos:

- 1. Apaga la laptop y desconéctala de toda fuente de energía.
- 2. Remueve la batería y los tornillos de la tapa inferior.

- 3. Abre con cuidado la carcasa inferior (usando una herramienta plástica si es posible).
- 4. Identifica el ventilador, disipador y demás componentes internos.
- 5. Usa aire comprimido en ráfagas cortas para eliminar el polvo.
- Usa el pincel antiestático para limpiar zonas delicadas donde el aire no alcanza.
- Vuelve a colocar la tapa y asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados.

## **Recomendaciones finales**

- Realiza la limpieza interna cada 6 a 12 meses, según el entorno en que uses tu laptop.
- Evita el uso de aspiradoras, líquidos o aire a presión directa.
- No toques los componentes con las manos desnudas; usa una pulsera antiestática si es posible.
- Si no estás seguro del proceso, acude a un técnico calificado.
- Documenta el proceso si es tu primera vez (fotos o video) para poder reensamblar sin errores.